Latvijas-amerikas KU "SOFT PRO"

LATVIJAS REPUBLIKA, LV1009 RĪGA, ZAĶU iela 5 (0132) - 36-35-04

(0132) - 36-35-04 36-37-44 36-30-58 FAX (0132) - 56-72-08

Латвийско-американское СП "СОФТ ПРО"

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, LV 1009 РИГА. ул. ЗАКЮ 5 **© (0132) - 36-36-04** 

36-37-44


36-30-58 FAX (0132) - 56-72-08

Latvian american JV 'SOFT PRO"

5 ZAKU str. RIGA, LV1009 LATVIAN REPUBLIC (0132) - 36-35-04

36-37-44 36-30-58 FAX (0132) - 56-72-08

SUBLINE SUBLINE SUBLINE MINICOM PX 15.3



#### Станция РХ 15.3

Руководство пользователя

Рига, 1993

#### Содержание

| 22         | <ul><li>8.3 Освобождение "директорской" линии</li><li>9. Переваправление вызова</li></ul> |
|------------|---|
| 2          | 8.2 Полное резервирование "пиректорской" линии  |
| 2          | BLISOBOB  |
|            | 8.1 Резервирование "пиректорской" линии пля исхопящих внешних                             |
| 2          | 8. Управление "директорской" висшией линией   |
| 2          | 7. Конференц-связь  |
| 2          | 6.2 Переацресациясоецинения с запросом согласия   |
| 2          | 6.1 Переапресация соединения без запроса согласия   |
| 2          | 6. Переапресация соединения   |
| 2          | 5. Наведение справки в разговоре  |
| junt.      | 4.2 Переапресация внешнего вызова с запросом согласия                                     |
| 1          | 4.1 Переапресация внешнего вызова без запроса согласия                                    |
| jansk.     | 4 Переапресация внешнего вызова   |
| <u> </u>   | 3.3 Временный перевод и возврат функции приема входящих вызовов                           |
| <b>j</b> à | 3.2.3 Ответ абонента при получении ситнапа "уведомление"                                  |
| _          | 3.2.2 Ответ абонента, первым снявшим трубку   |
| 1          | 3.2.1 Автоматический ответ на входящий вызов  |
| jament.    | 3.2 Отвст на входящий вызов   |
| <u></u>    | 3.1 Задание конфигурации приема входящих вызовов  |
| <u></u>    | 3. Виспиня входящая связь   |
| pant       | 2.6 Автоматическое блокирование внешних линий   |
| brank      | 2.5 Отраничение исходящей междугородней связи   |
| 9          | 2.4 Запрос обратного вызова об освобождении внешней линии                                 |
| 00         | 2.3 Автоматический исходящий вызов по линии второго пучка                                 |
| 7          | 2.2 Автоматический исходящий вызов по линиям первого пучка                                |
| 7          | 2.1 Задание конфигурации пучков исходящих линий   |
| 7          | 2. Висшияя исходящия связь  |
| 4          | 1.2 Ответ абонента при получении сигнала "уведомление"                                    |
| 4          | 1.1 Автоматический вызов местного абонента  |
| 4          | 1. Местная связь  |
| -          | состояния местных абонентов и внешних линий   |
|            | Сигналы взаимодействия абонента со станцией и индикация                                   |

10. Организация заказной инепписй исходящей связи

#### Сигналы взаимодействия абонента со станцией

индикация состояния местных абонентов и внешних линий

### а) Сигналы взаимодействия абонентов со станцией

Сигнал "Посылка вызова" (ПВ) -

- звоиковый ситнал частотой 50 Гц с параметрами: посылка - 1 сек, пауза - 4 сек.

Ситнал "Обратный вызов" (ОВ) -

 звоиковый сигнал частотой 50 Гц с параметрами: посылка - 1 сек, пауза - 2 сек.

Сигнал "Контроль посылки вызова" (КПВ)

 акустический сигнал частотой 425 Гц с параметрами: посылка - 1 сек, пауза - 2 сек.

Сигнал "Ответ станции" (ОС) -

- непрерывный акустический сигнал частотой 425 Гц.

Ситнал "Занято" (СЗ) -

 акустиический сигнал частотой 425 Гц с параметрами: посытка - 0,5 сек, пауза - 0,5 сек.

Ситнал "Уведомление" (СУ) -

 акустический сигнал частотой 425 Гц с параметрами: посытка - 0,5 сек; пауза - 4 сек.

Ситнал "Ожидание" (СО) -

 акустический сигнал частотой 425 Гц с параметрами: посытка - 0.25 сек, пауза - 0,25 сек, посытка - 0,25 сек, пауза - 5 сек.

Ситнал "Вызов на удержании" (ВУ) -

 нмпульсный акустический сигнал частотой 425 Гц с параметрами: кмпульс 1 сек.

Действие "кратковременный отбой" (КО)

-набор цифры [1] на телефонном аппарате. Кроме этого, действие на рычаг микротелефонной трубки на время не больше 0,14 сек. таковых на телефонном аппарате, либо кратковременным нажатием КО можно выполнить нажатием кнопок FLASH или R при наличии

## б) Световая инцикация состояния местных абонентов

#### Индикаторы "Subscriber line"

Состояние абонента

выполнения переапресации описан в п. 6.2.

устанавливает соединение

связи с внешним абонентом. После чего секретарь-телефонист со своего аппарата выполняющему функции секретаря-телефониста, можно заказать организацию

с внешним абонентом, предупреждает его о

воспользоваться заказной внешней исходящей

предприятия или

пругие

ответственные лица связью. Позвонив

абоенту, MOLAL 10. Организация заказной внешней исходящей связи

Руководитель

запросом согласия" на абонента, сделавшего заказ на это соединение. Порядок переапресации на местного абонента и выполняет "переапресацию соединения с

О (индикатор не горит)

трубка положена: абонент свободен,

• (непрерывно горит)

 $\Diamond$ 

(периодически мигает,

синхронно с сигналом

"Занято")

трубка поднята; либо наборе номера; находится в разговоре, абонента занят:

трубка поднята; находится в состоянии "отбой"; абонента занят:

ø (периодически мигает либо "обратный вызов") сигнала "посылка вызова", синхронно с поступлением

абонента занят: трубка положена; вызов"; либо "обратный звонкового сигнала находится в приеме посылка вызова",

1

При исходящей внешней связи, "переапресацию соединения" 0

набора последней цифры номера висшнего абонента. внешним абонентом разрешается выполнять по истечении 5 сек, после

превышать 5 сек Паузы между набором цифр номера внешнего абонента не должны

В нашем примере на телефон номер "14" можно будет позвонить только с телефона "23". И в этом случае снятие трубки на телефонном аппарате "14" также приведет к отмене услуги, т.е. восстановлению входящих звонков на телефон "14".

Таким образом, автоматическая отмена услуги происхоцит при первом поднятии трубки на Вашем телефонном аппарате: будь-то исходящий вызов или входящий звонок с телефона, на который производилось переназначение.

Soft Pro PX 15.3

в) Световая индикация состояния внешних линий

Индикаторы "External line"

Состояние внешних линий

висшияя линия не заикта;

О (индикатор не горит)

висшияя линия заията входящим или исходящим соединением;

• (непрерывно горит)

ф (периодически мигает, синхронно с ситналом "Занято")

висшияя линия "заблокирована".

#### Местная связь

#### 1.1 Автоматический вызов местного абонента

подается акустический сигнал "контроль посылки вызова". него поступает звонковый сигнал "посыпка вызова", а вызывающему абоненту Если номер набран правильно и аппарат вызываемого абонента не занят, то на "ответ станции", набрать двухзначный местный номер вызываемого абонента. необходимо снять трубку на своем аппарате и, услъппав Абоненты РХ 15.3 могут устанавливать соединение между собой. Для этого непрырывный сигнал

подается акустический сигнал "занято" Если аппарат вызываемого абонента занят, то вызывающему абоненту

абонентов, участвующему в местном разговоре, поступил внешний входящий услышать сигнал "уведомление", свидетельствующий о том, между двумя местными абонентами. В этом состояними абоненты могут После ответа со стороны вызываемого абонента устанавливается соединение что одному из

# 1.2 Ответ абонента при получении сигнала "уведомление"

могут принимать решение о завершении разговора. Тогда на аппарат абонента, "посылка вызова". После снятия трубки он окажется в соединении с внешним которому абонентом Получив сигнал уведомление, абоненты, находящиеся в местном разговоре был адресован сигнал "уведомление", поступит эвонковый сигнал

# 1.3 Запрос обратного вызова об освобождении местного абонента.

вызов на свой аппарат после освобождения вызываемого абонента. его аппарат оказался занят, вызывающий абонент может запросить обратный Если после попътки установитъ местное соединение с другим абонентом,

#### 9. Перенаправление вызова

на его аппарат, будут поступать на переназначенный номер. номер на любой местный номер. После чего все входящие вызовы, апресуемые временно переходит на пругое рабочее место, то он может переназначить свой Если абонент либо занят неотложными целами, либо по необходимости

необходимо будет находиться у абонента ""23", то удобно воспользоваться услугои переапресации вызова. Например, если Ваш местный рабочий номер "14" и некоторое время Вам

и, услышав сигнал "ответ станция". Для перенаправления вызовов на другой аппарат, абонент должен сиять трубку

- набрать цифру [7], что означает перенаправление вызовов
- набрать номер местного абонента, к которому будут направияться все входящие вызовы.

выглядит так: В нашем примере, перевод с абонета номер "14" на абонента номер "23"

- снимите трубку на телефонном аппарате "14";
- услышав непрерывный сигнал "ответ станции", наберите цифру [7];
- наберите номер "23";
- услышав прерывистый сигнал "занято", положите трубку.

услуга принята к выполнению и абонент должен положить трубку Ситнал "занято" в конце процедуры переназначения указывает на Ę OIL

автоматически при поднятии трубки Восстановление входящих эвонков на телефонный аппарат осуществляется

поступать на пругой телефонный аппарат, указанный при вызове услуги. Но все таки на Ваш телефонный аппарат можно позвонить с того телефонного аппарата, на который Вы сделали переназначение. Все звонки на Ваш телефонный аппарат после вызова услуги "7" будут

### 8.2 Полное резервирование "директорской" линии

200

При полнюм резервировании исходящие внешние вызовы по "директорской" линии разрешаются только с аппарата абонента-"директора". (как и при резервировании для исходящих вызовов). Но при этом все входящие внешние вызовы с "директорской" линии поступают только на аппарат абонента -"директора".

Для полного резервирования "директорской" линии необходимо:

- сиять трубку на аппарате абонента -"директора";
- набрать пве цифры [5] [2].

#### 8.3 Освобождение "директорской" линии

Освобождение "директорской" линии позволяет всем абонетам РХ 15.3 занимать се для исходящих внешних вызовов. После освобождения "директорская" линия общедоступна всем абонентам РХ 15.3.

Возврат "директорской" линии в общее пользование выполняется так:

- снять трубку на аппарате абонента-"пиректора";
- набрать цифру [5];
- положить трубку.

#### Soft Pro PX 15.3

Для этого после получения сигнала "занято", вызывающий абонент должен положить трубку, выполнив тем самым "отбой" предыдущего вызова. Затем, необходимо снять трубку и, усльщав сигнал "ответ станции":

- набрать цифру [4];
- набрать номер местного абонента.

После выполнения запроса обратного вызова с аппарата вызывающего абонента можно свободно осуществлять входящие и исходящие вызовы, как местные, так и внешние. И только после того, как аппарат абонента, заказаващего обратный вызов, и аппарат вызываемого абонента будут свободны, поступит ситнал "обратный вызов" на аппарат вызывающего абонента. Ситнал "обратный вызов" отличается от ситнала "посылки вызова" более частой посылкой звонка на аппарат. Получив ситнал "обратный вызов", вызывающий абонент должен сиять трубку на своем аппарате; в этот момент сму подастся акустический ситнал "контроль посылки вызова", а на аппарат вызываемого абонента - ситнал "посылка вызова" (как описано в п. "Автоматический вызов местного абонента").

Запрос обратного вызова можно в любой момент изменить на вызов другого абонента. Для этого нет необходимости отказываться от предыдущего запроса, а достаточно запово выполнить процедуру запроса уже с новым вызываемым абонентом.



Абонент может поставить в очередь только один запрос на

обративий вызов. Каждый последующий запрос отменяет предыдущий запрос.

Отказаться от еще нереализованного запроса обратного вызова можно спедующим образом:

- снять трубку;
- набрать цифру [4];
- положить трубку.

**B** 

Ситнал "обратный вызов" поступает на аппарат абонента, выполнившего запрос, в течение 10 сек. Если в течение этого времени, абонент не снимает трубку, то запрос обратного вызова считается реализованным.

### 8. Управление "директорской" внешней линией

Один из местных абонентов станции РХ 15.3 (местный номер 25) имеет возможность оперативного резервирования одной внешней линии для монопольного (личного) использования. Аппарат, с которого осуществляется резервирование внешней линии, называется "директорским" и может быть установлен у руководителя организации.

С "директорского" аппарата для монопольного доступа может быть зарезервирована внешняя линия АЛВО. При этом возможны два способа резервирования "директорской" линии:

- рсзервирование линии только для исходящих внешних вызовов;
- полное резервирование линии как для исходящих, так и входящих внешних вызовов.

# 8.1 Резервирование "директорской" линии для исходящих внешних вызовов

Данный способ резервирования "директорской" линии позволяет только абоненту-"директору" со своего аппарата устанавливать внешнюю исходящую связь по "директорской" линии. Никакой другой абонент РХ 15.3 не может осуществить исходящий вызов по "директорской" линии.

Резервирование "директорской" линии для исходящей внешней связи выполняется так:

- снять трубку на аппарате -"директора";
- набрать две цифры [5] [1].

Входящие внешние вызовы по "пиректорской" линии по-прежнему будут поступать на аппараты абонентов из группы присма.

При этом в качестве инициатора может выступать любой местный абонент, участвующий в конференц-связи. Во время организации конференц-связи абоненты-неинициаторы получают специальный сигнал "ожидание". Если один из абонентов покидает конференц-связь, выполнив "отбой", то оставшиеся абоненты спышат акустический сигнал длительностью 0,5 сек.

Soft Pro PX 15.3

#### 2. Внетиняя исходящия связь.

## 2.1 Задание конфигурации пучков исходящих линий

К станции РХ 15.3 можно подключить от одной до трех внешних линий. Зозможив пве конфигурации объединения внешних линий в исходящие пучки.

Конфигурация А

один общий пучок из всех трех внешних линий АЛВО, АЛВ1, АЛВ2;

Конфитурация В

первый пучок - линии АЛВО, АЛВ2, второй пучок - линия АЛВ1. пва независимых пучка:

Если установлена Конфигурация А, то при исходящем вызове будет заниматься одна из свободных в данный момент линий - АЛВО, АЛВ1, АЛВ2.

пучка автоматически занимается одна из свободных линий --АЛВО или АЛВ2; а Если задана Конфигурация В, то при исходящем вызове по линиям первого при исходящем вызове по линии второго пучка заиммается линия АЛВ1.



Количество внешних линий, подключенных к РХ 15.3, а также конфигурационным микроперскиючателем до включения станции. конфигурация пучков исходящих внешних линий устанавливается (см. "Руководство по монтажу").

# 2.2 Автоматический исходящий вызов по линиям первого пучка.

Любой местный абонент может автоматически установить соединение с абонентом (городской или междугородний вызов). Для этого необходимо: BHCLINIDA

- снять трубку на своем аппарате:
- набрать цифру [0];
- набрать номер внешнего абонента (городской или междугородний).

Если установлена Конфигурация А, то будет занята свободная в данный момент внешняя линия - АЛВО, АЛВ1, АЛВ2 ( в зависимости от количества подключенных к РХ 15.3 внешних линий).

Если установлена Конфигурация В, то занимается свободная в данный момент внешняя линия в первом пучке исходящих линий - AJIB0 или AJIB2.

# 2.3 Автоматический исходящий вызов по линии второго пучка

Независимо от установленной Конфигурации (А или В) пучков исходящих висшних линий, можно осуществить исходящий вызов по линии второго пучка - AЛВ1. Для этого необходимо :

- снять трубку на своем аппарате;
- набрать цифру [9];
- набрать номер внешнего абонента (городской или междугородний).



После набора цифры [0] при исхолящем вызове по линиям первего пучка, или цифры [9] по линиям второго пучка, местному абоненту ноступает ситнал "ответ станции" городской АТС, если имсютем свободные линии. После этого местный абонент может набирать номер внешнего абонента. В случае, если все внешние линии уже заняты, местный абонент получает ситнал "занято".

#### 7. Конференц-связь

Местный абонент, находящийся во внешнем или местном соединении, может по обстоятельствам, возникшим в разговоре, организовать конференц-связь, подключив дополнительно одного или двух местных абонентов.

Для этого абонент-инициатор, находясь в разговоре, должен выполнить следующие действия:

- ") набрать цифру (1) ", после чего получит короткий сигнал " вызов на удержании ";
- -- набрать цифру (6), что означает заказ конференц-связи;
- набрать номер местного абонента, подключаемого к конференц-связи.

Абонент-инициатор получает сигнал "контороль посылки вызова", если вызываемый абонент свободен или находится в состоянии разговора, и "занято", если вызываемый абонент находится в другой конференц-связи. Вызываемый абонент получает сигнал "посылка вызова", если он свободен или сигнал "уведомление", если он находится в разговоре. Абонент-инициатор, получив сигнал "контроль посылки вызова", ожидает вступление вызываемого абонента в конференц-связь, которое произойдет, если вызываемый свободный снимет трубку или вызываемый в разговоре выполнит "отбой", и, получив сигнал "посылка вызова", снимет трубку.

Если абонент-инициатор получает сигнал "занято", либо не желает более ожидать вступления в конференц-связь вызываемого абонента, он, выполнив "набор цифры (1)", возвращается в предыдущий разговор.

При необходимости, посредством вышеописанной процедуры к конференцсвязи может быть подключен и четвертый участник.

24

В течение всего времени выполнения действий по переадресации соединения внешний абонент получает сигнал "ожидание".

# 2.4 Запрос обратного вызова об освобождении внешней линии.

оказались заняты, местный абонент может осуществить запрос обратного вызова обосвобождении внешней линии. При этом, можно выполнить запрос обратного внешние линии вызова об освобождении линии в первом или во втором пучке линий. Если при попъттке установить внешнее соединение все

Для постановки запроса об освобождении внешней линии первого пучка необходимо:

- сиять трубку на своем аппарате;
- набрать две цифры [4], [0].

Для постановки запроса об освобождении внешней линии второго пучка необходимо:

- сиять трубку на своем аппарате;
- набрать две цифры [4], [9].

После того, как внешняя линия в запрашиваемом пучке будет свободна, а также аппарат местного абонента будет незанят, поступает сигнал "обратный вызов" на анпарат местного абонента, с которого был выполнен запрос. После подъсма трубки на своем аппарате, местный абонент слышит сигнал "ответ станции" городской АТС.



абонента городской или междугородний) без набора цифр [0] или [9]. городской АТС. Дальше необходимо набрать только номер внешнего 🕙 После получения ситнала "обратный вызов" и подъема трубки на своем аппарате местному абоненту поступает сигнал "ответ станции"

выполнившего запрос в течение 10 сек. Если в течение этого времени Ситнал "обратный вызов" поступает на аппарат местного абонента, абонент не сиял трубку, запрос на обратный вызов считается реализованили и удаляется из очереди.

Местным абонентам разрешается поставить в очередь только один запрос обратного вызова: об освобождении местного абонента или об освобождении внешней линии. Каждый новый запрос обратного вызова отменяет предыдущий запрос.

## 2.5 Ограничение исходящей междугородней связи.

В станции РХ 15.3 можно задать две категории ограничений исходящей междугородней связи:

Категория 1

исходящие междугородние вызовы разрешены всем абонентам.

Катсгория 2

исходящие междугородние вызовы разрешены группе из пяти местных абонентов



Категория ограничений исходящей междугородней связи для местных абонентов устанавливается конфигурационным микропереключателем до включения станции. (см. "Руководство по монтажу").

Если установлена Категория 2 ограничений и местный абонент не входит в группу абонентов, которым разрешен исходящий междугородний вызов, то после занятия внешлей линии ( набора [0] или [9] ) в любом из исходящих пучков и набора цифры [8] местный абонент получит сигнал "занято", а вызов будет отклонен.

### 6.2 Переапресация соединения с запросом согласия

Находясь во внешнем или местном разговоре, абонент должен:

- -- выполнить " набор цифры (1)" на своем аппарате, после чего услышит короткий сигнал " вызов на удержании "; -- набрать номер местного абонента, на которого он должен
- После набора номера местного абонента вызывающий абонент не кладет трубку, ожидая установления соединения с вызываемым.

перевести соединение;

При этом возможны следующие продолжения:

- разговоре с вызывающим абонетом;
- если вызываемый абонент не снимает трубку, то вызывающий абонент может:
- а) отказаться от наведения справки, положив трубку; при этом процесс продолжается, как в случае переадресации без запроса согласия;
- б) вернуться в разговор с внешним абонентом, выполнив набор цифры (1) ".

В случае, ссли вызывающий абонент оказался в разговоре с вызываемым и последний согласен на продолжение разговора с внешним абонентом, то вызывающий кладет трубку и вызываемый окажется в соединении с внешним абонентом. В случае, когда вызываемый абонент не желает установления соединения с внешним абонентом и выполняет "отбой", вызывающий абонент возвращается к внешнему соединению и его последующие действия могут быть либо окончание разговора, либо попытка персадресовать внешнего абонента другому местному абоненту.

11

#### 6. Переадресация соединения

Местный абонент, находящийся во внешнем или местном соединении, может решить, что продолжение разговора целесообразно передать другому местному абоненту. Для этого он должен выполнить переадресацию соединения. от выбранного им способа Цействия вызывающего абонента зависят переапресации соединения.

## 6.1 Переапресация соединения без запроса согласия

Находясь во внешнем или местном разговоре, абонент должен:

- после чего услышит короткий сигнал "вызов на удержании "; - выполнить " набор цифры (1) " на своем аппарате,
- набрать номер местного абонента, на которого он должен перевести соединение;
- положить трубку

процедура переадресации. Если вызываемый абонент находится в состоянии "свободен", то на его аппарат поступает сигнал телефонной трубки устанавливается и после снятия им соединение с внешним абонентом. этом заканчивается "посылка вызова"

Если вызываемый абонент находится в состоянии разговора, то абоненту, ожицающему переапресацию, поступает сигнал "занято".

### 2.6 Автоматическое блокирование внепних линий

быть неудачным из-за "неработоспособного" состояния линии. Причины такого состояния могут быть самые различные: пропадание питания внешней линии на городской АТС; повреждение линии; неправильно установлен конфигурационный микропереклистатель в РХ 15.3 при задании количества реально подключенных абонентом при исходящем вызове может Установление соединения с внешним внешних линий и др. Если при исходящей связи РХ 15.3 определяет внешнюю линюю как она переводится в состояние "заблокированная" становится недоступной для исходящих вызовов в течение 20 мин. TO "неработоспособную",

Разблокирование "заблокированной" внешней линии осуществляется тремя способами:

- а) автоматическое разблокирование при поступлении внешнего входящего вызова на заблокированную линию;
- б) автоматическое разблокирование после истечения 20 минут нахождения в "заблокированном" состоянии;
- в) повторное включение питания.

Заблокированное состояние внешней линии инципцируется соответствующим индикатором состояния внешней линии - индикацией сигнала "занято".

#### Ų. Внешняя входящая связь.

## 3.1 Задание конфигурации приема входящих вызовов

поступают на один или несколько аппаратов местных абонентов, образующих группу приема Входящие вызовы с внешних абонентских линий, подключенных к РХ 15.3,

вызовов на аппараты абонентов из группы присма (см. рис. 1): РХ 15.3 поддерживает две различные конфигурации поступления входящих

Конфигурация 1

входящие вызовы со всех внешних группу присма. импии поступают на одну общую

Конфигурация 2

для каждой внешней линии задается своя индивидуальная группа присма входящих вызовов.

висшим линиям, сначала вызов с одной линии подается на аппараты абонентов другой висшией линии. случае при поступлении входящих вызовов одновременно по нескольким последовательно поступают на аппараты абонентов из группы присма. группы приема, и только после ответа на этот вызов принимается вызов с Если установлена Конфигурация 1, то вызовы с внешних линий В этом

одновременно на анпараты абонентов групп приема, индивидуальные для каждой вызовов одновременно по нескольким внешним линиям они подаются также поступают на аппараты абонентов групп приема. При поступлени входящих При заданной конфигурации 2 вызовы с висшией линии параллельно

до пяти абонситов. В РХ 15.3 можно задать количество абонентов в группе приема: от одного

аппараты абонентов группы приема (см. Рис. 2) : Если группу приема составляет более чем один абонент, то можно задать двух способов подачи звонкового сигнала "посылка вызова" Ha

#### S Наведение справки в разговоре

может навести необходимую справку у любого местного абонента и вернуться в предыщущее соединение. Местный абонент, находящийся во внешнем или местном соединени,

Для этого находясь в разговоре, абонент должен :

- выполнить "набор цифры (1)" на своем аппарате, после чего получает короткий сигнал "вызов на удержании";
- набрать номер местного абонента, у которого следует навести справку

ссли он в разговоре, - оказывается в соединеннии с вызывающим абонентом. трубку, если он свободен, или выполнив сигнал "отбой" и затем сняв трубку, вызова", а вызываемому - сигнал "посылка вызова", если он свободен или сигнал вызывающий тем самым возвращается в предыцущий разговор. После завершения наведения справки вызываемый абонент кладет трубку, а "уведомление", если он находится в разговоре. Вызываемый абонент, сняв После этого вызывающему абоненту поступает сигнал "контроль посылки

повторно "набор цифры (1) ". справки решит отказаться от наведения справки, он должен выполнить Если вызывающий абонент во время вызова абонента для наведения ■ Cnoco6 1

 если абонент, выполняющий переацресацию, получает сигнал "занято", то он может вернуться в разговор с внешним абонентом, для чего необходимо выполнить
"набор цифры (1)" на своем аппарате. В течение всего времени ожидания переадресации вызова внешний абонент получает сигнал "ожидание".

сигнал "посылка вызова" поочерецно передается на каждый незанятый аппарат из группы приема в течение 10 сек. Если абонент находится в "разговоре", ему подается акустический сигнал "уведомление" о втором вызове также в течение 10 сек

■ Cnoco6 2

ситнал "посылка вызова" одновременно поступает на все аппараты абонентов группы приема, а сигнал "уведомление" одновременно абонентам, находящимся в данный момент в разговоре.

Независимо от установленного способа подачи ситналов, автоматический ответ на вхоцящий вызов фиксируется по первому подъему трубки на аппарате абонента группы приема, которому уже подавался ситнал "посылка вызова".

Если заданы несколько индивидуальных групп приема (Конфигурация 2), то выбранный способ поцачи сигнала "посыпка вызова" будет одинаков для всех групп приема.

Если установлен способ 1 подачи ситнала "посылка вызова", то максимальное число абонентов в группе приема может быть задано не больше трех, а для способа 2 - не больше пяти.

Если в течетие времени обработки входящего вызова, равном 1 минуте, не зафиксирован ответ абонентов из группы приема, внешний вызов отклюняется.



Необходимая конфигурация приема, количество абонентов в грушие приема, а также способ подачи ситнала "посытка вызова "устанавливаются конфигурационным микропереключателем до включения станции. (см. "Руководство по монтажу").

#### Конфигурация 1 Конфигурация 2

Внешние зинии: грушны приема: ACCHENTS 

Рис. 1. Цве конфигурации присма входящих вызовов

# 4.2 Переапресация внешнего вызова с запросом согласия.

которому должен быть персапресован вызов. с внешним абонентом после получения на Данный вариант переадресации подразумевает установление соединения это согласия местного абонента

Для выполнения переапресации с запросом согласия необходимо:

- выполнить "набор цифры (1)" на своем аппарате, удержании "; после которого слышен короткий сигнал "вызов на
- набрать номер местного абонента, которому переадресуется вызов;
- ожидать установления соединения с местным абонентом.

Дальше возможны следующие продолжения

- если местный абонент сиял трубку, то он оказывается в соединение с внешним абонетом, и затем либо проводит абонент, выполняющий переапресацию вновь возвращается в разговора с внешним абонентом, то он кладет трубку и то абонент, выполняющий персапресацию кладет трубку, и соещинение, выполнив "отбой". переапресацию на пругого местного абонента, либо прерывает висциим абонситом. Если местный абонент отказывается от местный абонент согласси на разговор с внешним абонентом, разговоре с абонентом, выполняющим переапресацию. Если местный абонент автоматически оказывается в разговоре с
- ссли местный вызываемый абонент не снимает трубку, то выполняющий переадресацию абонент может провести согласия, либо вернуться в разговор с внешним абонентом, от запроса согласия и кладет трубку, при этом процесс переадресацию этого же соединения к другому местному на аппарате. После возврата в разговор с внешним абонентом, для чего необходимо выполнить "набор цифры (1) " продолжается как и в случае переадресации без запроса абонент, выполняющий переадресацию, может либо отказаться абоненту, либо прервать соединение, выполнив "отбой",

00

Soft Pro PX 15.3

Cnoco6 1

#### 15

#### 4 Переадресация внешнего вызова.

После ответа на внешний вызов абонент группы приема оказывается в разговоре с внешним абонентом. Выяснив с кем из местных абонентов желает сосциниться внешний абонент, абонент группы приема выполняет действия по переадресации внешнего вызова. Возможны два варианта переадресации внешнего вызова.

- переапресация без запроса согласия;
- переапресация с запросом согласия.

# 4.1 Переапресация внешнего вызона без запроса согласия.

Данный вариант подразумевает установление соединения с внешним абонентом без получения на это предварительного согласия абонента, которому должен быть переадресован вызов.

Для выполнения переапресации необходимо:

- выполнить "набор цифры (1) " на своем аппарате;
- услышав кратковременный сигнал "вызов на удержании",
- набрать номер местного абонента, которому переадресуется вызов; -- положить трубку.

Если вызываемый абонент не занят, то на его аппарат поступает сигнал "посылка вызова", и после снятия им трубки, устанавливается соединение с висшлим абонентом.

Если вызываемый абонент уже находится в разговоре, то внешнему абоненту поступаст акустический сигнал "занято".

#### абоненту в "разтоворе" на своборнсти аппарат киж подача сискала "noctubes astraopa" Подача система "уведомиеме" 10 cex Σĭ 19 ÇI, Q Ø 4) ¢. ¤ абожекту в "разговоре" на своботкей аппарат или подача сипнала "nocemoca mersona" Подача систиала 'уведомлекие" перецача вызова 10 cer Ħ **(%)** ø ÇQ Д Ħ Ø ₽. Ø абожекту в "разговоре" ка своборжера эппарат или подача систала "mocusmoca emisorea" Подача систала "уведомиетие" 10 cer

#### Способ 2

абожекту в "разтоворе" или подача сигнала "посъпка въгзсва" подача сипнала "уведомиетие" 1 cek **\* \* \*** абоженту в "разповоре" или подача сигнала подача сипнала. TIOCENTKA BELINCEA "уведомление" 1 cek абоненту в "разповоре" или подача сигнала "noceuma bedoer" подача сипнала "уведомиекие" 1 cek

Рис. 2. Деа способа подачи сигналов "посътжа вътзова"  $\label{eq:mass} \mbox{\ensuremath{n}} \mbox{\ensurema$ 

#### 3.2 Ответ на входящий вызов

### 3.2.1 Автоматический ответ на входящий вызов

После получения сигнала "посыпка вызова", абонент, входящий в группу приема, может :

- сиять трубку;
- говорить с внешним абонентом.

### 3.2.2 Ответ абонента, первым снявшим трубку

После истечения времени вызова абонента в группе приема (10 сек), сигнал "посылка вызова" поступает на аппарат другого абонента из группы приема. Но подъем трубки на аппарате предыдущего абонента фиксируется как автоматический ответ, и местный абонент оказывается в соединении с внешним абонентом.

# 3.2.3 Ответ абонента при получении сигнала "уведомление"

Абоненту из Группы Присма, находящемуся в "разговоре" (местном или внешнем соединении), при поступлении входящего вызова подается сигнал "уведомление" о втором вызове. Чтобы ответить на второй входящий вызов, абонент должен закончить разговор и положить трубку. После этого на его аппарат подается сигнал "посылка вызова". Дальше для установления соединения с внешним абонентом необходимо:

- сиять трубку;
- говорить.

#### 3.3 Временный перевод и возврат функции приема входящих вызовов.

Любой абонент, входящий в группу присма внешних входящих вызовов, при необходимости может временно передать свои функции другому абоненту. Абонент, которому передаются функции "приема" вызовов, может и не входить в группу приема.

Чтобы выполнить перевод функций "приема" необходимо :

- снять трубку, услышав сигнал "ответ станции":
- набрать цифру [8];
- набрать номер местного абонента, которому передаются функции "приема".

Чтобы выполнить возврат функций "приема", необходимо на аппарате, с которого передавались функции :

- снять трубку;
- набрать цифру [8];
- положить трубку.

В любой момент можно с этого же аппарата, не возвращая функции, перевести их на любой другой аппарат.



Абонент, которому были переданы функции "приема", не может передать их на другой аппарат.

SOFT

Справочник

SOFT

К "кратковременный отбой" [1] ;МТмакротелефонная трубка
 ОСситнал" ответ станции";ГПгруппа приема;М/Вн местный/впешний
 хх, ххх...х-мест., внеш. помер абонента;ИСХ, ВХисодящий/входящий
 МТП,МТ подцять, положить трубку; ТА телефонцый анпарат.